

## Procédure de raccordement préliminaire à la mise en route / Suspension externe (amortisseurs)

Tous les compresseurs Tecumseh Europe sont livrés en standard avec un jeu de suspension externe comprenant :

- 4 amortisseurs élastiques
- 4 entretoises.

Le rôle de ces amortisseurs est d'atténuer la transmission des vibrations engendrées par le compresseur vers le socle sur lequel est fixé le compresseur.

De manière à assurer cette fonction correctement, les amortisseurs élastiques ne doivent pas être contraints : la rondelle doit appuyer sur l'entretoise et laisser un jeu de 1 à 4 mm entre la rondelle et le sommet de l'amortisseur.

Afin de ne pas déformer l'entretoise, les couples de serrage suivants sont conseillés :

- vis 6 = 5 à 10 Nm (50 à 100 cm kg)
- vis 8 = 8 à 13 Nm (80 à 130 cm kg).